

► CODURILE Start-Stop

- Anumiti producatori necesită un cod pentru a înregistra noua baterie în timpul înlocuirii, adică VW sau BMW
- Pentru a asigura înregistrarea corectă a bateriei noi, codul de pe bateria originala poate fi adaptat după cum urmează :
- Varianta 1 – se monteaza o baterie similara cu cea de echipare originala. Exemplu am avut baterie OE de 92 Ah si o inlocuim cu una similara, de 95Ah (chiar daca amperajul e diferit, bateria este aceeaasi)
 - Păstrați informațiile specifice bateriei de pe primul rând
 - Adaptați informațiile despre producător și despre produs din al doilea rând, schimbând cifra de pe poziția a patra cu una diferită

cod OE

4F0915105E(informatii specifice bateriei)

JCB1 A0930U100(informatii despre producator)

codul nou

4F0915105E

JCB**9** A0930U100



► CODURILE Start-Stop

- Varianta 2 – se monteaza o baterie diferita de cea de echipare originala. Exemplu, am avut baterie OE de 92 Ah si o inlocuim cu una de 105Ah
- Schimbati informațiile specifice bateriei de pe primul rând (folositi referinta OE a bateriei de 105Ah)
 - Adaptați informațiile despre producător și despre produs din al doilea rând, schimbând cifra de pe poziția a patra cu una diferită

cod OE

000915105DG (informatii specifice bateriei)

VA0 350611B1CU (informatii despre producator)

codul nou

7P0915105D

VA0 **4**50611B1CU

